


专业款无边框安装说明书




警告! 安装使用前请详细阅读此说明书, 并委托专业电工人员进行安装操作

1.按(如图-1)选择对应的尺寸选好开孔器。




1

5.将接好市压的驱动器从天花板开孔放入天花上面, 然后将灯具轻轻的往上推进面框中确保卡到位(如图-5)




5

2.开一个尺寸适合的圆型安装孔。开孔尺寸请参考产品标签,适用天花板厚5-25mm,将无边框安装,并用螺丝固定在天花板上(如图-2)




2

6.确保一切正确无误,调整需要的角度安装完成(如图-6)




6

3.在面框表面贴好网格布,然后批灰,最后刷漆(如图-3)



3

4.按图所示,接好输入电源,并确保接线正确。(如图-4)



4

注: 输入端接线注意蓝绿线,不可接错。

► 【注意事项】

1. 该灯具已配置LED驱动,直接连接市电即可使用,不需要另接LED驱动;
2. 如需外接LED驱动时,请参考产品原有配置驱动功率参数,不可使用大于特定功率的驱动电源;
3. 维护、安装前请确认电源已切断,否则本公司不承担由此引起的任何责任;
4. 请勿将灯具安装于不稳定或不坚固的天花板上;
5. 非调光驱动请勿与调光控制器、感应器并用,避免出现故障;
6. 调光驱动不可作为普通驱动使用,避免不稳定的市压对驱动产生损伤;
7. 灯具发生异常现象是,请迅速切断电源并与销售商联系;
8. 检查、维护灯具时,请委托电器专业人员操作;
9. 对本说明书有任何疑问,请向持有资格证书的工程师咨询;
10. 任何情况下灯具不允许被隔热材料覆盖;