








明装可调角灯具安装说明书

 警告！安装使用前请仔细阅读此说明书，并委托专业电工人员进行安装操作

<p>1. 在需要安装灯具的位置，按照吸顶盒的安装孔距转孔。(如图-1)</p>	 <p style="text-align: right;">1</p>	<p>5. 将灯体对准挂板扣位，旋紧固定好，确保灯具安装正确稳妥。(如图-5)</p>	 <p style="text-align: right;">5</p>
<p>2. 往钻好的孔里装入膨胀胶粒。(如图-2)</p>	 <p style="text-align: right;">2</p>	<p>6. 确保一切正确无误，安装完毕，打开电源开关则可正常使用。(如图-6)</p>	 <p style="text-align: right;">6</p>
<p>3. 按图所示，将挂板固定好在天花板上。(如图-3)</p>	 <p style="text-align: right;">3</p>	<p>► 【注意事项】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 该灯具已配置LED驱动，直接连接市电即可使用，不需要另接LED驱动； 2. 如需外接LED驱动时，请参考产品原有配置驱动的参数，不可使用大于特定功率的驱动电源； 3. 维护、安装前请确认电源已切断，否则本公司不承担由此引起的任何责任； 4. 请勿将灯具安装于不稳定或不坚固的天花板上； 5. 非调光驱动请勿与调光控制器、感应器并用，避免出现故障； 6. 调光驱动不可作为普通驱动使用，避免不稳定的市压对驱动产生损伤； 7. 灯具发生异常现象是，请迅速切断电源并与销售商联系； 8. 检查、维护灯具时，请委托电器专业人员操作； 9. 对本说明书有任何疑问，请向工厂咨询； 10. 任何情况下灯具不允许被隔热材料覆盖； 	
<p>4. 按图所示，接好输入电源，确保接线正确。(如图-4)</p>	 <p style="text-align: right;">4</p>		