

RAY系列嵌入式安装说明书



警告！安装使用前请仔细阅读此说明书，并委托专业电工员进行安装操作

<p>1.按 (如图-1) 选择对应的尺寸选好开孔器。</p>	<p style="text-align: right;">1</p>	<p>5.向上翻起两侧弹片，将灯具慢慢放入安装孔调整灯具位置能够完全覆盖开孔，确保灯具安装正确稳妥 (如图-5)</p>	<p style="text-align: right;">5</p>
<p>2.选择合适的位置，开一个尺寸适合的圆孔。开孔尺寸请参考产品标签 (如图-2)</p>	<p style="text-align: right;">2</p>	<p>6.确保一切正确无误，打开电源调整需要的角度安装完成开光则可正常使用 (如图-6)</p>	<p style="text-align: right;">6</p>
<p>3.按图所示，接好输入电源，并确保接线正确。(如图-3)</p>	<p style="text-align: center;">注：输入端接线不可接错。</p> <p style="text-align: right;">3</p>	<p>► 【注意事项】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 该灯具已配置LED驱动，直接连接市电即可使用，不需要另接LED驱动； 2. 如需外接LED驱动时，请参考产品原有配置驱动的功率参数，不可使用大于特定功率的驱动电源； 3. 维护、安装前请确认电源已切断，否则本公司不承担由此引起的任何责任； 4. 请勿将灯具安装于不稳定或不坚固的天花板上； 5. 非调光驱动请勿与调光控制器、感应器并用，避免出现故障； 6. 调光驱动不可作为普通驱动使用，避免不稳定的市压对驱动产生损伤； 7. 灯具发生异常现象是，请迅速切断电源并与销售商联系； 8. 检查、维护灯具时，请委托电器专业人员操作； 9. 对本说明书有任何疑问，请向持有资格证书的工程师咨询； 10. 任何情况下灯具不允许被隔热材料覆盖； 	
<p>4.将接好市压的驱动器从天花板开孔放入天花上面 (如图-4)</p>	<p style="text-align: right;">4</p>		